Conoce el acceso directo a la configuración de la Wi-Fi

Puedes activar la red Wi-Fi de una manera más ágil a través del acceso directo a las herramientas principales de tu dispositivo móvil.

En la pantalla de inicio del dispositivo desliza tus dedos desde el extremo superior de la ventana hacia abajo; se abrirá una ventana emergente en donde se mostraran iconos con las herramientas importantes de tu dispositivo como se muestra en la siguiente imagen (*la vista se modifica un poco dependiendo de la marca de tu dispositivo*)

Las herramientas que se pueden ver en esa nueva ventana son:

- Ajustes del brillo de la pantalla
- Conexión a Wi-Fi
- Bluetooht
- Cambiar de sonido a silencio
- Datos Móviles
- Modo avión
- Posición de pantalla (vertical y horizontal)
- Linterna
- Zona Wi-Fi



- 10:05 ам Mié., 7 Nov. ී Jue., 7:05 АМ				
¢				
7		*		
Wi-Fi 👻		Bluetooth 🔻		
Q	4 G	*		
No molestar	TELCEL	Modo de avión		
	×.			
Vertical	Linterna	Zona Wi-Fi		

Observa si está activo el icono de Wi-Fi, recuerda que eso se observa si aparece coloreado y en movimiento.

Si no está activado puedes activarlo haciendo clic en él.

Recuerda que no es lo mismo tener activada la opción de conexión a la Wi-Fi, que estar conectado a Internet.

Para verificar si estás conectado es preciso abrir el listado de redes disponibles y revisar ahí si aparece la leyenda "conectado" en alguna de las redes.

En algunos dispositivos puedes ingresar desde ésta ventana al menú de ajustes de la Wi-Fi.



Ajus	Ajustes		
Cone	Conexiones inalámbricas y redes		
•	Wi-Fi		
*	Bluetooth		
0	Uso de datos		
*	Modo avión		
	Zona Wi-Fi		
1 T	Redes móviles		